Roland Piano Expansion Board — Waveform List

001	Grand sft 1A	017	SApiano p 1B	033	Rhodes 2B	049	Rhodes 5C f	065	Clav 2A
002	Grand sft 1B	018	SApiano p 1C	034	Rhodes 2C	050	Rhodes 6A p	066	Clav 2B
003	Grand sft 1C	019	SApiano f 1A	035	Rhodes 3A	051	Rhodes 6B p	067	Clav 2C
004	Grand hrd 1A	020	SApiano f 1B	036	Rhodes 3B	052	Rhodes 6C p	068	Clav 3A
005	Grand hrd 1B	021	SApiano f 1C	037	Rhodes 3C	053	Rhodes 6A f	069	Clav 3B
006	Grand hrd 1C	022	Sapiano3	038	Rhodes 4A p	054	Rhodes 6B f	070	Clav 3C
007	EuroPiano pA	023	E. Grand BdyA	039	Rhodes 4B p	055	Rhodes 6C f	071	Clav 4A
008	EuroPiano pB	024	E. Grand BdyB	040	Rhodes 4C p	056	Wurly soft A	072	Clav 4B
009	EuroPiano pC	025	E. Grand BdyC	041	Rhodes 4A f	057	Wurly soft B	073	Clav 4C
010	EuroPiano fA	026	E. Grand 1A	042	Rhodes 4B f	058	Wurly soft C		
011	EuroPiano fB	027	E. Grand 1B	043	Rhodes 4C f	059	Wurly hard A		
012	EuroPiano fC	028	E. Grand 1C	044	Rhodes 5A p	060	Wurly hard B		
013	Pop Piano 1	039	E. Grand 2	045	Rhodes 5B p	061	Wurly hard C		
014	Pop Piano 1L	030	Rhodes 1 p	046	Rhodes 5C p	062	E. Piano A		
015	Pop Piano 1R	031	Rhodes 1 f	047	Rhodes 5A f	063	E. Piano B		
016	Sapiano p 1A	032	Rhodes 2A	048	Rhodes 5B f	064	E. Piano C		